













電話をかける／電話を受ける／電話帳登録／カナ検索についての操作早見表ガイドです。
 ※「多機能電話機」にはTD610、TD620、APF610、IPF610、LD600、SS610、SS620電話機があります。
 ※CL620子機はCL620親機に置いた状態、WS600子機は充電器に置いた状態を基本とします。
 ※DC600子機は充電器から上げている状態を基本とします。

電話をかける・終話する









多機能電話機

<p>1. 電話番号を押す</p> 	<p>2. 発信を押す</p>  <ul style="list-style-type: none"> 空き外線を自動捕捉し、相手先番号へ発信します。 外線ランプ:緑点灯 スピーカランプ:赤点灯 	<p>3. </p>  <ul style="list-style-type: none"> 相手応答後、通話することができます。 スピーカランプ:消灯 	<p>4. 通話終了後 </p>  <ul style="list-style-type: none"> 約5秒後に待機状態に戻ります。 外線ランプ:消灯
--	--	--	--








CL620親機

<p>1. 電話番号を押す</p> 	<p>2. 発信を押す</p>  <ul style="list-style-type: none"> 空き外線を自動捕捉し、相手先番号へ発信します。 外線ランプ:緑点灯 スピーカランプ:赤点灯 	<p>3. </p>  <ul style="list-style-type: none"> 相手応答後、通話することができます。 スピーカランプ:消灯 	<p>4. 通話終了後 </p>  <ul style="list-style-type: none"> 約5秒後に待機状態に戻ります。 外線ランプ:消灯
---	---	---	---

CL620子機・WS600子機

<p>1. </p>	<p>2. 通話を押す</p>  <ul style="list-style-type: none"> 空き外線を自動捕捉します。 外線ランプ:緑点灯 	<p>3. 電話番号を押してから  を押す</p>  <ul style="list-style-type: none"> 相手応答後、通話することができます。 アナログ回線は  を押しません。 	<p>4. 通話終了後  または  を押す</p>  <ul style="list-style-type: none"> 約5秒後に待機状態に戻ります。 外線ランプ:消灯
--	---	--	--

DC600子機


<p>1. 電話番号を押す</p> 	<p>2.  を押す</p>  <ul style="list-style-type: none"> 空き外線を自動捕捉し、相手先番号へ発信します。 相手応答後、通話することができます。 外線ランプ:緑点灯  ランプ:緑点灯 	<p>3. 通話終了後  を押す</p>  <ul style="list-style-type: none"> 約5秒後に待機状態に戻ります。 外線ランプ:消灯  ランプ:消灯
--	--	---

着信を受ける・終話する

※ネーム・ディスプレイ着信を利用するには、別途契約が必要です。

多機能電話機

1. 着信音が鳴る




- ・外線ランプ: 赤点滅
- ・着信ランプ: 点滅

2.



- ・外線ランプ: 緑点灯
- ・着信ランプ: 消灯


3. 通話終了後



- ・約5秒後に待機状態に戻ります。
- ・外線ランプ: 消灯

CL620親機

1. 着信音が鳴る




- ・外線ランプ: 赤点滅
- ・着信ランプ: 点滅

2.



- ・外線ランプ: 緑点灯
- ・着信ランプ: 消灯

3. 通話終了後




- ・約5秒後に待機状態に戻ります。
- ・外線ランプ: 消灯



CL620子機・WS600子機

1. 着信音が鳴る


- ・外線ランプ: 赤点滅
- ・着信ランプ: 点滅

2.



- ・外線ランプ: 緑点灯
- ・着信ランプ: 消灯
- ・CL620親機や充電器に置いていないときは、 または着信  を押します。


3. 通話終了後 または を押す



- ・約5秒後に待機状態に戻ります。
- ・外線ランプ: 消灯


DC600子機


1. 着信音が鳴る




- ・外線ランプ: 赤点滅
- ・着信ランプ: 赤点滅


2. を押す



- ・外線ランプ: 緑点灯
- ・着信ランプ: 消灯
- ・ ランプ: 緑点灯
























3. 通話終了後 電源 を押す



- ・約5秒後に待機状態に戻ります。
- ・外線ランプ: 消灯
- ・ ランプ: 消灯

<p>1. (確定) を押す</p> <p>カ ABC 2 ア 1 と押す</p> 	<p>2. 短縮番号を入力する</p>  <ul style="list-style-type: none"> 短縮番号4桁(0000~3999)を入力します。 (*)を押すと、空き番号を自動選択します。 	<p>3. カ ABC 2 を押してグループを指定する</p>  <ul style="list-style-type: none"> 00~99, (*)を押してグループ番号を指定します。 電話帳を個別登録する場合は、(*)を押します。 登録しない場合は、(保留)を押します。 	<p>4. DEF 3 を押して電話番号を入力する</p>  <ul style="list-style-type: none"> 電話番号を最大24桁まで入力できます。 (消去)を押すと1文字消去ができます。 (短縮)を3回押すと“-”(ハイフン)を入力できます。
<p>5. (確定) を押す</p> 	<p>6. GHI 4 を押す</p>  <p>桁数:最大16桁 漢</p>	<p>7. 名前を入力する</p>  <p>桁数:最大16桁 漢</p> <ul style="list-style-type: none"> 文字入力は、ダイヤルボタンから入力します。 (短縮)で文字入力モードが変更できます。 (消去)で1文字消去できます。 	<p>8. (全角かな) を押す</p>  <p>桁数:最大16桁 漢</p> <ul style="list-style-type: none"> (全角かな)を押すと「全角かな」モードで入力された文字の漢字変換候補を表示します。 再度(全角かな)を押すと、次候補を表示します。
<p>9. (確定) を押す</p>  <p>桁数:最大16桁 漢</p> <ul style="list-style-type: none"> (確定)を押すと、表示されている変換候補を確定します。 	<p>10. (確定) を押す</p> 	<p>11. カナ編集をする場合は JKL 5 を押す</p>  <p>桁数:最大16桁 カナ</p> <ul style="list-style-type: none"> カナは、名前入力時に自動的に入力されます。 (短縮)で文字入力モードが変更できます。 	<p>12. 編集終了後 (確定) を押す</p> 
<p>13. 識別着信を使用する場合 MNO 6 を押す</p> 	<p>14. (全角かな) (確定) にて、着信音種類を選択し (確定) を押す</p>  <ul style="list-style-type: none"> 着信音種類は、設定なし、着信音A~H、保留メロディ1~2、着信メロディ1~2があります。※1 試聴する場合は (試聴) を押します。(保留)を押すと試聴が停止します) 	<p>15. # を押す</p> 	<p>16. PORS 7 を押して内線グループを指定する</p>  <ul style="list-style-type: none"> 00~99, (*)を押して内線グループ番号を指定します。 電話機を登録する場合は、[*] → (全角かな) (確定) で内線番号を選ぶ → (確定) を押します。
<p>17. メモを入力する場合は TUV 8 を押して操作7~9をする</p>  <p>桁数:最大16桁 漢</p> <ul style="list-style-type: none"> 文字入力は、ダイヤルボタンから入力します。 (短縮)で文字入力モードが変更できます。 (消去)で1文字消去できます。 	<p>18. (確定) を押す</p> 	<p>19. # を押す</p>  <ul style="list-style-type: none"> (#)を押すと仮登録された内容が本登録されます。 	

※1 Actys II の場合は、保留メロディ1~2が「保留メロディ」、着信メロディ1~2が「着信メロディ」となります。

<p>1.  を押す</p>  <p>・《カナ検索》を表示します。</p>	<p>2. カナを入力する</p>  <p>・カナ入力は、ダイヤルボタンから行います。 ・文字数は、最大5文字です。 ・ で文字入力モードを変更します。 ・ で1文字消去となります。</p>	<p>3. カナ入力後  を押す</p>  <p>・カナ検索を行います。短縮番号と名前(または電話番号)が表示されます。 ・表示例:「ト」を入力して検索</p>	<p>4.   により選択する</p>  <p>・  により、発信先を選択します。 ・ を押すと、詳細内容が表示されます。(再度  を押すと、《電話帳》に戻ります)</p>
<p>5.  を押す</p>  <p>・ 発信を選択すると、「通知発信」または「非通知発信」となります。(お買い上げ時は「通知発信」です。変更する場合は、工事設定が必要です) ・ で  184 発信を選択すると、非通知発信となります。 ・ (2回) で  186 発信を選択すると、通知発信となります。</p>	<p>6.  を押す</p>  <p>・空き外線を自動捕捉し、選択した短縮番号へ発信します。</p>		

電話帳について

電話帳機能について、概略は次のとおりです。


《電話帳》


登録件数：最大4,000件














名前登録：最大16桁(全角)

電話番号登録：最大24桁(特殊コード含む)

検索方法：カナ検索、グループ検索、個別カナ検索の3種類

《文字入力一覧》  を押すごとに、かな(漢) → カナ(カナ) → 英字(英) → 数字(数)が切り替わります。

・行末で  を押すと、スペース(空き)が入力できます。

ボタン	かな(漢)	カナ(カナ)	英字(英)	数字(数)
	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	スペース(空き)	1
	かきくけこ	カキクケコ	ABC abc	2
	さしすせそ	サシスセソ	DEF def	3
	たちつてと っ	タチツテト ッ	GHI ghi	4
	なにぬねの	ナニヌネノ	JKL jkl	5
	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNO mno	6
	まみむめも	マミムメモ	PQRS p q r s	7
	やゆよ やゆよ	ヤユヨ ヤユヨ	TUV tuv	8
	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZ w x y z	9
	わをん ` ° ー ・ ! ? 、 。	ワヲン ` ° ー ・ ! ? 、 。	@, ~ / : _ ! ? ' - & () " \$ % + ; < = > [¥] ^ ` { } 「 」 * #	0
	カーソル左移動			
	カーソル右移動(同じ文字を続けて入力するときなどに押します)			
	一文字消去			